

INSIDE LATCH • VERROU INTÉRIEUR • CERROJO INTERIOR

FOR PUSH BUTTON HANDLES

Reuse the existing spindle

POUR POIGNÉES AVEC BOUTON-POUSSOIR

Réutiliser la tige existante

PARA MANIJAS DE BOTÓN PULSADOR

Vuelva a usar el huso previamente instalado

REPLACES THE FOLLOWING INSIDE LATCH
REPLACE LE VERROU INTÉRIEUR SUIVANT
REEMPLAZA EL SIGUIENTE CERROJO
INTERIOR

